


異常コード一覧表



内容コード		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	C	E	F	H	J	
区分コード																		
室内	A	外部保護装置作動庫内高温警報[低温エアコン]	室内P板不良	/	ドレン水位系異常	凍結防止異常	暖房高圧制御または冷房凍結防止制御	ファン電動機系異常 ポンプロック[床暖房]	スイング電動機系異常	AC入力の過電流または電源異常	電子膨張弁異常	ヒータ過熱	水位不足による停止	水位不足・無給水による停止	加湿器系異常	空気清浄機の集塵異常お掃除機能系異常	能力設定不良(室内P板)	
	C	センサ系異常(一括)	室内系サブP板通信異常	/	ドレン水位センサ系異常	熱交液管サーミスタ異常	熱交ガス管サーミスタ異常	ファン電動機センサ系異常またはファン制御ドライバ異常	パネル開閉器異常	AC入力電流センサ系異常	吸込空気サーミスタ異常	吹出空気サーミスタ異常	湿度センサ系異常	電装品箱サーミスタ異常	高圧圧力スイッチ異常	/	リモコンサーミスタ異常または庫内サーミスタ接続[低温エアコン]	
室外	E	保護装置作動(一括)	室外P板不良	冷温冷凍庫用サーミスタ異常 サブP板不良 漏電検知異常	高圧圧力異常(HPS作動)	低圧圧力異常(LPS作動)	インバータ圧縮機ロックまたは圧縮機過熱異常	圧縮機ロック圧縮機損傷故障	ファン電動機系異常	インバータ圧縮機過電流	電子膨張弁コイル異常	四路切換弁不良または冷暖切換異常	水温異常または出湯温度異常[エコキュート]	ドレン水位系異常	蓄熱ユニット異常	冷却用ポンプ異常	オプション保護装置作動	
	F	/	/	/	吐出管温度異常	吸入管温度異常	/	冷房高圧異常または冷媒過充てん	/	/	/	高圧圧力異常(HPS作動)	低圧圧力異常	油圧異常	油面異常または冷凍機油切れ	高油温異常	エンジン排気温度異常	
	H	圧縮機センサ系異常	室温センサ異常または加湿ユニットのダンパ異常	電源センサ系異常	高圧圧力スイッチ異常	低圧圧力スイッチ異常	圧縮機過負荷サーミスタ異常	位置検出センサ異常	ファン電動機信号異常	圧縮機(CT)入力系異常	外気サーミスタ異常	吹出空気サーミスタ異常	水温(出湯)用サーミスタ異常	ドレン水位センサ系異常	氷蓄熱ユニット異常・蓄熱コントロール警報または点検中	庫内高温警報	蓄熱タンク水位異常または循環水系統不良[エコキュート]	
	J	冷媒温度センサ異常	圧力センサ系異常	圧縮機電流センサ異常	吐出管サーミスタ異常	低圧相当飽和温度センサ異常	吸入管サーミスタ異常	熱交サーミスタ異常	サーミスタ異常(冷媒回路)	サーミスタ異常(冷媒回路)	サーミスタ異常(冷媒回路)	高圧圧力センサ異常	低圧圧力センサ異常	油圧圧力センサ異常またはサブサーミスタ異常	油面センサ異常または加熱熱交サーミスタ異常	油温サーミスタ異常	エンジンルーム用温度センサ異常または排気温度センサ異常	
	L	インバータ系異常	インバータP板不良	/	電装品箱内温度上昇	放熱フィン温度上昇	インバータ圧縮機瞬時過電流(DC出力)	インバータ圧縮機瞬時過電流(AC出力)	総合入力過電流	インバータ圧縮機過電流(電子サーマル)	インバータ圧縮機起動不良(ストール防止)	パワーランジスタ異常	伝送異常(室外P板-マイコン間)(制御P板-インバータP板)	イグナイタ異常イグナイタ断線	エンジン始動失敗	発電コンバータ異常	エンジンストップ	
	P	冷媒不足[氷蓄熱機]	電源電圧不平衡・欠相またはインバータP板不良[設備用のみ]	/	電装品箱内サーミスタ異常	放熱フィンサーミスタ異常	DC電流センサ異常	ACまたはDC出力電流センサ異常	総合入力センサ異常	エンジン回転数不良	ファン電動機異常[加湿ユニット]	ヒータ系異常[加湿ユニット]	電源投入時の発電信号異常	燃料ガス弁の出力異常	スタータ誤作動	センサ系異常[加湿ユニット]	能力設定不良(室外P板)またはインバータ・ファンドライバ・制御P板組合せ不良	
システム	U	冷媒不足	電源逆相・欠相	電源電圧異常または瞬時停電	チェック運転未実施または伝送異常[チラー]	伝送異常(室内'ー室外機間)	伝送異常(室内機'ーリモコン間)	伝送異常(室内機間)	伝送異常(本体マイコン-INVマイコン間)(室外機間)	伝送異常(リモコン間)	伝送異常(他系統)	現地設定不良または室内・室外機組合せ不良他	集中アドレス設定不良またはゾーン設定不良[床暖房]	伝送異常(室内'ー集中機器間)	配線・配管不一致または誤配管[エコキュート]	システム系不良	伝送異常(付属機器)	
	M	/	集中機器P板不良	/	/	/	/	/	伝送異常(集中機器間)	/	集中機器の組合せ不良	集中機器のアドレス重複	/	/	/	/	/	
その他	3	/	環気湿度センサ異常	外気湿度センサ異常	給気湿度センサ異常	環気温度センサ異常	外気温度センサ異常	リモコン温度センサ異常	/	/	/	漏水センサ1異常	結露センサ異常	/	/	漏水センサ2異常	/	
	4	加湿バルブ異常	冷水バルブ異常	温水バルブ異常	冷水熱交異常	温水熱交異常	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	5	/	給気ファン電動機過電流・過負荷	環気ファン電動機過電流・過負荷	給気側インバータ異常	環気側インバータ異常	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	6	外部保護装置作動[ベンティエール]	プリント基板不良	オゾン濃度異常	汚れセンサ異常	室内空気サーミスタ異常[ベンティエール]	室外空気サーミスタ異常[ベンティエール]	/	/	集塵ユニット異常[ベンティエール]	/	ダンパ系異常[ベンティエール]	加湿エレメント交換	脱臭触媒交換	単体リモコン異常[ベンティエール]	ドアスイッチオープン[ベンティエール]	高性能フィルタ交換	
	7	No. 2系統圧縮機過熱[チラー]	No. 2系統圧縮機過電流[チラー]	No. 2系統ファン電動機過電流[チラー]	No. 2系統高圧圧力異常(HPS作動)[チラー]	No. 2系統低圧圧力異常(LPS作動)[チラー]	No. 2系統低圧圧力センサ異常[チラー]	No. 2系統高圧圧力センサ異常[チラー]	No. 1系統ファンインターロック異常[チラー]	No. 2系統ファンインターロック異常[チラー]	/	No. 2系統圧縮機電流センサ異常[チラー]	ポンプインターロック作動[チラー]	/	/	/	/	/
	8	入口水温サーミスタ異常[チラー]	出口水温サーミスタ異常[チラー]またはドレン管ヒータ異常	No. 1系統冷媒サーミスタ異常[チラー]	No. 2系統冷媒サーミスタ異常[チラー]	No. 1系統熱交サーミスタ異常[チラー]	No. 2系統熱交サーミスタ異常[チラー]	No. 2系統吐出管サーミスタ異常[チラー]	/	No. 2系統吐出管温度異常[チラー]	プレート熱交凍結異常	出口水温サーミスタ異常[チラー]または除霜異常	/	No. 1系統暖房用吸入サーミスタ1異常[チラー]	No. 1系統暖房用吸入サーミスタ2異常[チラー]	温水高温異常[チラー]またはポンプダウン異常[低温エアコン]	/	
	9	冷水断水異常またはポンプAXP異常[チラー]	No. 2系統電子膨張弁異常[チラー]	No. 2系統吸入管サーミスタ異常[チラー]	/	伝送異常(全熱交ファンユニット間)[ベンティエール]	No. 1系統インバータ系異常[チラー]	No. 2系統インバータ系異常[チラー]	蓄熱ユニット異常[チラー]	蓄熱ブラインポンプ異常[チラー]	蓄熱ブラインタンク異常[チラー]	/	No. 2系統暖房用吸入サーミスタ1異常[チラー]	No. 2系統暖房用吸入サーミスタ2異常[チラー]	/	/	/	